

附表－13

洪水予報指定河川及びその区域

○国土交通大臣指定

水 系	河 川	区 域
黒部川	黒部川	左岸 黒部市宇奈月温泉字尾ノ沼1番の1地先 右岸 黒部市宇奈月町舟見明日音沢字尾瀬場谷2番の乙地先 から 海まで
常願寺川	常願寺川	富山市岡田字岩谷割9番の2地先（横江堰堤）から 海まで
神通川	神通川	左岸 富山市長川原字浦山8番の1地先 から 右岸 富山市長走字開割138番地先 海まで（西派川を含む）
庄川	庄川	砺波市庄川町金屋字小川原921番地先（庄川用水合口堰堤）から 海まで
小矢部川	小矢部川	左岸 小矢部市鴨島186番の1地先（旅川合流点）から 右岸 南砺市本江116番地先 海まで

附表－14

洪水予報の種類及び発表基準等

種 類	名 称	発 表 基 準 等
洪水警報	レベル5 氾濫特別警報／ 氾濫発生情報	氾濫が発生又は切迫したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災害がすでに発生している状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベル5に相当。
	レベル4 氾濫危険警報	氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位を超える状況が継続しているとき、または急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表される。 いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生への対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル4に相当。
	レベル3 氾濫警報	氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発表される。 高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル3に相当。
洪水注意報	レベル2 氾濫注意報	氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状況が継続しているとき、避難判断水位に到達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2。

附表－14の1

洪水予報指定河川基準地点及び基準水位（流量）一覧表

水 系	河 川	基準観測所	水防団待機水位 (流量)	氾濫注意水位 (流量)	避難判断水位 (流量)		氾濫危険水位 (流量)		* 氾濫発生水位 (流量)		計画高水位 (流量)
黒部川	黒部川	愛本	550 m^3/s	700 m^3/s	A	3,100 m^3/s	A	3,800 m^3/s	A	9,000 m^3/s	6,500 m^3/s
					B	1,600 m^3/s	B	2,500 m^3/s	B	3,900 m^3/s	
			A：愛本下流区間（愛本観測所下流左右岸） B：愛本上流区間（愛本観測所上流左右岸）								
常願寺川	常願寺川	大川寺	4.20 m	5.10 m	5.24 m		6.61 m		9.91 m		9.82 m
神通川	神通川	大沢野大橋	4.50 m	5.10 m	6.10 m		6.60 m		7.70 m		7.14 m
		神通大橋	4.50 m	5.00 m	7.50 m		8.00 m		9.90 m		8.61 m
庄川	庄川	小牧	600 m^3/s	1,000 m^3/s	3,400 m^3/s		4,000 m^3/s		5,100 m^3/s		5,800 m^3/s
		大門	5.00 m	5.50 m	7.40 m		7.70 m		8.50 m		9.81 m
小矢部川	小矢部川	津沢	4.70 m	5.20 m	6.20 m		6.60 m		8.00 m		7.77 m
		石動	1.70 m	2.50 m	4.80 m		5.30 m		6.80 m		5.80 m
		長江	5.00 m	5.80 m	6.90 m		7.30 m		8.00 m		9.13 m

* 氾濫発生水位は、越水により氾濫する可能性のある数値である。